

UWAGA!
WENTYLACJA IZOLATEK
Wraz z uruchomieniem systemu wentylacji w danym pomieszczeniu należy otworzyć przepustnicę regulacyjną na kanale nawiewnym i wywiewnym. Przepustnice będą otwierane za pomocą siłowników Belimo 230V wraz z sterowaniem – Pozycjonery SGA Regulator zakresu nastawy do montażu na ścianie. Siłownik Belimo do przepustnic przeznaczony do sterowania w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w instalacjach budynków.

Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o., 58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a

INWESTBUD

Projektant:	mgr inż. Jerzy Kaszubski
UAN.VI-f/3/5/ 89 DOS/IS/1606/01	
Stadium:	PW
Data:	03.2015r.
Skala:	1:100
Nr rys.:	5
Temat:	Przebudowa 3 pokoi w Specjalistycznym Szpitalu chorób Płuc w Rościszowie z przystosowaniem do funkcji izolatek.
Inwestor:	"Sanatoria Dolnośląskie" Sp. z o.o. ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko
Tytuł rys.:	RZUT POMIESZCZEŃ – WENTYLACJA

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy projektowej